

THE KUNG-FU MASTER  
**JACKIE  
CHAN**



**OPERATION MANUAL**  
取扱説明書

**KANEKO**<sup>®</sup>

カンフーマスター ジャッキーチェン


THE KUNG-FU MASTER JACKIE CHAN

仕様と設定

Specifications and Setting

■仕様 Specifications:

◇ゲームの名称 Name:	カンフーマスター ジャッキーチェン THE KUNG-FU MASTER JACKIE CHAN
◇コントロールパネル Control Panel	片側 2 P 仕様 One-Sided 2P
レバースイッチ Joystick	2個 (8方向: 1P, 2P各1個)
ボタンスイッチ Button	2 (8directions: one each 1P and 2P)
◇エッジコネクター Edge Connector:	8個 (プッシュボタン: 1P, 2P各4個)
◇使用モニター Monitor:	8 (push button: Four each 1P and 2P)
	JAMMA 規格 JAMMA Standards
	横向き Horizontal Monitor



■使用上の注意 Operational Cautions & Warnings:

- このゲームは高レベルの音と音響効果による重要な集客要素であり、音のボリュームを高く設定し、プレイヤーが十分に楽しむことができるように設定してください。
- Unlike conventional games, the realistic sound is one of the important factors for attracting players. Set the sound volume properly higher (so that players can fully enjoy its exciting atmosphere.)
- PCボードの取り付け、取り外し、及び設定の変更を行う際は必ず電源を切り、電源をオフにしてください。
- Be sure to turn off the machine before installing/removing PC Board or changing Dip Switch settings.
- 適切なエッジコネクターをJAMMA規格に準拠して使用してください。
- Use appropriate edge connectors in JAMMA Standards.
- PCボードに釘、針、クリップなどの金属製の物体を落とさないでください。これにより、PCボードに深刻な損傷が生じることがあります。
- Take extreme care not to drop any metal object such as a nail or clip onto PC Board. It may result in serious damage to the Board.
- PCボードを輸送する際は、泡綿シートで覆い、適切なサイズの段ボール箱にしっかりと固定してください。
- When transporting PC Board, wrap it in a cap or sponge sheet and secure it in an appropriate cardboard box.



## ■ゲーム設定 & テストモードについて Game Settings & Test Mode:

このゲームの電源スイッチの1をONにして電源を入れるとゲーム設定&テストモードに入ります

項目は以下の通りです

- ・入力テスト
- ・CRTテスト
- ・ゲーム設定(下記の説明を参照して下さい)
- ・終了

Being turned on with Dip Switch #1 "ON", the machine automatically enters to "Game Settings & Test Mode", which contents:

- ・ Input Test
- ・ CRT Test
- ・ System Configuration (see the description below)
- ・ Exit

## ■ゲーム設定について

ここではゲームの各項目の設定変更が出来ます。設定表に基づき設定変更を行って下さい。

出荷時の設定は、ゲーム設定画面を参照して下さい。

操作方法: 1Pレバーで項目の選択をし、Aボタンで設定の変更が出来ます。設定変更した後「設定の記憶と終了」を実行して下さい。

※変更した内容は「設定の記憶と終了」を実行しないとシステムに記憶されません。

## ●Game Settings

◇The settings of each item of game can be changed, if necessary. According to Game Settings Chart, change them as desired.

◇Please refer to the display of the game setting on the screen as to the initial setting at shipping.

**Operation for Game Settings:** Select the item with 1P joystick, and then change its settings with A button. Be sure to finish the procedure with "Data Save & Exit" when any setting is changed.

※Changed items/settings are not set in system unless executing "Data Save & Exit".

## ■ゲーム設定表 Game Setting Chart

コインスロット設定 Setting of "Coin Slot"	1スロットの場合 One slot	1から9コイン 1から9クレジット 1~9coin(s) 1~9credit(s)
	2スロットミックスの場合 Two slots Mixed	コインA ⇒ 1から9コイン、1から9クレジット coin slot A ⇒ 1~9coin(s), 1~9credit(s) コインB ⇒ 1から9コイン、1から9クレジット coin slot B ⇒ 1~9coin(s), 1~9credit(s)
	2スロットセパレートの場合 Two slots separated	コインA ⇒ 1から9コイン、1から9クレジット coin slot A ⇒ 1~9coin(s), 1~9credit(s) コインB ⇒ 1から9コイン、1から9クレジット coin slot B ⇒ 1~9coin(s), 1~9credit(s)
国別設定 Nationality	1 アメリカ/ヨーロッパ	U.S.A./Europe
	2 韓国	Korea
	3 日本	Japan
	4 東南アジア (音声のみ広東語)	Southeast Asia
難易度 Difficulty	1 易 (Easy)	
	2	
	3	
	4	
	5 難 (Difficult)	
ダメージレベル Damage Level	1 遅 (Slow)	
	2	
	3	
	4	
	5 速 (Fast)	
タイムカウントスピード Time Count Speed	1 遅 (Slow)	
	2	
	3	
	4	
	5 速 (Fast)	
最大ラウンド Max Rounds	1 遅 (Slow)	
	2	
	3	
	4	
	5 速 (Fast)	
設定の記憶と終了 Setting of "Continue"	1 遅 (Slow)	
	2	
	3	
	4	
	5 速 (Fast)	



# PCボード (ゲーム基板) について

# PC Board (Game Board)


## ■ PCボード (ゲーム基板) の説明

- ◇ PCボードにはJAMMAコネクタ、音量調節ボリューム、4ピンNHコネクタ (SP out) と8ピンNHコネクタ (1P, 2P, Dボタン) 及び、ディップスイッチがあります。ディップスイッチの仕様はディップスイッチ表を参照して下さい。
- ◇ JAMMAコネクタ接続の際はPCボードの部品面を表と向き合わせるため、裏面を誤りがないよう接続して下さい。

## Description of PC Board (Game Board):

- ◇ On PC Board fixed are JAMMA Connector, Sound Volume Control, 4-Pin NH Connector (SP out), 8-Pin NH Connector (1P, 2P, D button) and Dip Switches. Please refer to "Dip Switch Chart" as to the specification of Dip Switches.
- ◇ When connecting JAMMA Connector, the parts-fixed side of PC Board and that of Edge Connector are to be carefully and properly connected.

## ◇ PCボード図 Diagram of PC Board



本機を無断で改造した場合、一切の責任を負いかねます。

Should the unit be modified without prior approval, we are not liable for any damage incurred.



# PCボードコネクター表 Table of PC Board Connectors

## (1) 電源電圧 Required Power Supply

+5V	±5%	(MIN4.0A)
+12V	±5%	(MIN1.0A)

## (2) エッジコネクタ仕様 Standard of Edge Connector JAMMA Standards

## (3) エッジコネクタ端子配置図 Edge Connector Terminal Layout

半田面 Soldered Side	端子番号 Terminals	部品面 Parts Side
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
	E 5	
+12V	F 6	+12V
誤挿入防止キー Wrong Insertion Protection Key	H 7	誤挿入防止キー Wrong Insertion Protection Key
コインカウンター2 Coin Counter 2	J 8	コインカウンター1 Coin Counter 1
コインロックアウト2 Coin Lockout 2	K 9	コインロックアウト1 Coin Lockout 1
スピーカー (-) Speaker (-)	L 10	スピーカー (+) Speaker (+)
オーディオ (GND) Audio (GND)	M 11	
ビデオGREEN Video GREEN	N 12	ビデオRED Video RED
ビデオSYNC Video SYNC	P 13	ビデオBLUE Video BLUE
サービススイッチ Service Switch	R 14	ビデオGND Video GND
チルトスイッチ Tilt Switch	S 15	テストスイッチ Test Switch
コインスイッチ2 Coin Switch 2	T 16	コインスイッチ1 Coin Switch 1
スタートスイッチ2 Start Switch 2	U 17	スタートスイッチ1 Start Switch 1
2P コントロール1 UP 2P Control 1 UP	V 18	1P コントロール1 UP 1P Control 1 UP
2P コントロール2 DOWN 2P Control 2 DOWN	W 19	1P コントロール2 DOWN 1P Control 2 DOWN
2P コントロール3 LEFT 2P Control 3 LEFT	X 20	1P コントロール3 LEFT 1P Control 3 LEFT
2P コントロール4 RIGHT 2P Control 4 RIGHT	Y 21	1P コントロール4 RIGHT 1P Control 4 RIGHT
2P コントロール5 PUSH A 2P Control 5 PUSH A	Z 22	1P コントロール5 PUSH A 1P Control 5 PUSH A
2P コントロール6 PUSH B 2P Control 6 PUSH B	a 23	1P コントロール6 PUSH B 1P Control 6 PUSH B
2P コントロール7 PUSH C 2P Control 7 PUSH C	b 24	1P コントロール7 PUSH C 1P Control 7 PUSH C
2P コントロール8 PUSH D 2P Control 8 PUSH D	c 25	1P コントロール8 PUSH D 1P Control 8 PUSH D
	d 26	
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

For optimum operation of the machine, supply designated voltage where applicable.



### ■4-PIN NHコネクタ端子配置図

Arrangement of The Terminals  
of 4-Pin NH Connector.

1	SP+	L
2	SP-	
3	SP+	R
4	SP-	

### ■8-PIN NHコネクタ端子配置図

Arrangement of The Terminals  
of 8-Pin NH Connector.

1	VCC
2	1P Dボタン 1P D button
3	2P Dボタン 2P D button
4から7 4to7	使用しません Not used
8	GND

### ■ディップスイッチ表 Dip Switch Chart for System Setting

		1	2	3	4	5	6	7	8
ゲーム設定&テストモード Game Settings and Test Mode	ゲームモード Normal Mode	OFF							
	ゲーム設定&テストモード Game settings and Test Mode	ON							
画面反転 Screen Flip	通常 Normal		OFF						
	反転 Inversion		ON						
デモサウンドの設定 ON/OFF Operation of the sound during demonstration	デモサウンドなし Normal			OFF					
	デモサウンドあり With demo-sound			ON					
ステレオ、モノラルの切り替え Stereo/Monaural	モノラル Monaural				OFF				
	ステレオ Stereo				ON				
フリープレー Free Play	通常 Normal					OFF			
	フリープレー Free Play					OFF			
流血モードの設定 Setting of Bloody Mode	通常 Normal						OFF		
	流血あり Bloody Battle						ON		
7,8は使用しません #7,8 not used									

◇出荷時はすべてOFFの状態です。

◇All the dip switches are set "OFF" at shipping.

◇各スイッチの変更は必ず電源を切った状態で行ってください。

◇Be sure to turn off the power before setting dip switches.